





## タイマーを使う

**タイマー録音**

準備：録音するフォルダーと録音モードを選択。(※2ページ)  
 1. メニューを表示 2. ●、rEC"を選択 3. 時刻を設定する

① [ ] で "On" を選択 ② [ ] で開始時刻を合わせ ③ [ ] で終了時刻を合わせ

タイマー録音の操作手順は、録音モードの選択と時刻の設定です。録音モードは●、rEC"を選択し、時刻は開始時刻と終了時刻を設定します。

タイマー再生

準備：再生する用件を選択。(※2ページ)  
 1. メニューを表示 2. ▶、PLAY"を選択 3. 時刻を設定する

① [ ] で "On" を選択 ② [ ] で開始時刻を合わせ

タイマー再生の操作手順は、再生モードの選択と時刻の設定です。再生モードは▶、PLAY"を選択し、時刻は開始時刻を設定します。

## パソコンとの接続

1 パソコンに付属のCD-ROM (Voice Studio) を入れる

2 パソコンと本体を接続する

3 パソコン上でVoice Studioを起動する

インストールが自動的に起動します。  
(画面の指示に従ってください。)  
完了画面で[完了]をクリックし、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択すると、パソコンが自動的に再起動します。  
インストールが完了します。

●自動的に起動しないときは  
スタートメニューから[ファイル名を指定して実行]をクリックする。  
[※: ¥Launcher ¥VSV2.Launcher.exe]を入力し、OK をクリックする。

※は、CD-ROM ドライブのDです。

●パソコンDirectX 8.1以降がインストールされていない場合は、インストール時に出てくる画面の指示に従ってください。

●DragonSpeech ver. 6 以上がインストールされていないパソコンでは、Dragon NaturallySpeaking Components というプログラムが同時にインストールされます。前売りのDragonSpeech との違いは正確なプログラムのため、アンインストールしないでください。

●Adobe Acrobat Reader が入っていないパソコンでは、Acrobat Reader も同時にインストールされます。パソコンに入っていない場合は、Acrobat Reader から再起動のメッセージを表示しますが、再起動を行わず、そのままVoice Studioのインストールを続けてください。

●下記のソフトウェアと同じパソコンにインストールしてご使用になることはできません。  
あらかじめアンインストールしてからVoiceStudioをインストールしてください。  
- Voice Editor 3 - Voice Editor 2 for H  
- Voice Studio Ver.1.0 - Voice Editor 2  
- SD Voice Editor Ver.1.x

●最初のパソコンで作成した音声ファイルは、アンインストールを行ってより前版したままの形で引き続き実行します。ただし、安全の為にバックアップを取っておくことをお勧めします。

! 本体では操作できません。

1

2

USB ケーブル (付属)

ダブルクリック

Voice Studio

Voice Studioが起動します。  
(画面の指示に従ってください。)

Voice Studioの使い方は  
(以下の操作で取扱説明書が参照できます。)

●Windows の[スタート]->[すべてのプログラム]->[Voice Studio]->[Voice Studio 取扱説明書]をクリックする。

●Voice Studioメニュー画面の[ヘルプ(H)]メニューから[取扱説明書の開関(H)]をクリックする。

Voice Studioは1 C1レコーダーの同時使用に対応していません。2台以上の1 C1レコーダーを接続しないでください。

パソコンと接続すると“PC”が点灯します。  
データ転送中は、“PC”が点滅します。  
(点滅したUSB ケーブルを抜かないでください。)

## 各部の名称

**表示部**

録音レベル（録音時） 録音表示  
空き容量

電池残量表示

録音モード  
再生表示  
フォルダー  
用件

録音（再生）  
経過時間

現在時刻（待機中）

① 内蔵マイク

② 表示画面

③ 消去ボタン

④ 再生/決定 [▶]・  
停止 [■]・  
早送り・早送り  
/選択ボタン  
[◀▶▶]

⑤ フォルダ／  
メニューボタン

⑥ 録音/立ち  
止ボタン

⑦ 会議／メモ  
つまみ

⑧ 音声（メモ）  
ボタン

⑨ 録音モード  
ボタン

⑩ 録音モード  
ボタン

⑪ スピーカー

⑫ マイク  
（プラグインパワー）端子

⑬ イヤホン（ホン）  
端子

⑭ ホールドつまみ

⑮ クリップ

⑯ 電池ふた

RR-US630  
ACアダプター  
（別売）接続端子  
◆DC IN 3V

RR-US530

⑯ ハンドストラップ  
（市販）取付け穴

故障かな!?

こんなときは	ここをご確認ください
操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ホールド状態になっていませんか？ (※ 6 ページ)</li> <li>● 電池ふたはきちんと閉まっていますか？</li> <li>● 乾電池が外れていませんか？</li> <li>● 電池ふたが取付てゴムがはずれていませんか？</li> </ul> <p><b>RR-US630</b> <b>RR-US590</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (パソコン接続時は本体では操作できません。 (※ 5 ページ))</li> </ul>
“U01” 表示が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池が消費していませんか？</li> </ul> <p><b>RR-US630</b> <b>RR-US590</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ACアダプター (別売り) を本体から抜き差ししてください。</li> </ul>
“2004” が流滅する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 時計を合わせてください。(※ 1 ページ)</li> </ul>
インサイドホンが音が届かない、聞えにくい、雄音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● インサイドホンプラグはしっかりと差し込めていますか？</li> <li>● プラグが汚れていませんか？</li> </ul>
録音が途中で止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● VOSが働いていませんか？ (※ 4 ページ)</li> </ul>
録音日時の表示が“----”になる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 時計を合わせていますか？ (※ 1 ページ)</li> </ul>
再生速度が早い、遅い	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 再生速度を変更していませんか？ (※ 4 ページ)</li> </ul>

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは	ここをご確認ください
“FULL”と表示する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フォルダーに99件の用件が入っていますか？</li> <li>●最長録音時間に達していませんか？ (不要な用件を消去してください。)</li> </ul>
スピーカーから音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●インサートホンを接続していませんか？</li> </ul>
用件、フォルダーが消去できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●用件がロックされていますか？(≒2、3ページ)</li> <li>●用件が入っていないフォルダーを選んでいませんか？</li> </ul>
用件が移動できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●99件目以上のフォルダーに移動していませんか？</li> <li>●A～Fフォルダーからメモフォルダーへの移動までできません。(≒2、3ページ)</li> </ul>
録音内容が消えている	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池中、落下などの衝撃が加わったり、電池が外れたり、電池ふたが開くと、消去することがあります。</li> </ul>
消去した容量分、空き容量が増えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●録音、消去を繰り返すと起こることがあります。 (ロックを外し、全フォルダーを消去すると元に戻ります。)(≒2、3ページ)</li> </ul>
タイマー録音／再生が設定できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●現在時刻から24時間以内に設定可能です。 ●時計を含わせていますか？(≒1ページ)</li> </ul>
タイマー録音／再生が動作しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池が外れ、時計情報が失われると設定が解除されます。</li> </ul>

は、お買い上げの販売店にご相談ください。

<div> <div>ご注意事項</div> <div>ここをご確認ください</div> </div>	
<p>タイマー録音できない</p> <p>他機器で使える電池(本体で使えない)</p> <p>フォルダーが選べない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 録音可能時間が1分未満だと設定できません。</li> <li>● 本体は、時計等のメモリー保護のために、電池容量がわずかになった時点で寿命とします。</li> <li>● <b>【フォルダー】≠メニュー</b>をポンと押ししてください。2秒以上押し続けるとメニューモードに入ります。</li> </ul>
<p>音がわる</p>	<p>音場以外の音を録音すると、再生時音がわる場合があります。</p>
<div> <div>RR-US630</div> <div>RR-US530</div> </div> <p>Voice Studioが起動しない</p> <p>正しく動作しない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 表示(パネル)に「PC」と表示され、Voice Studio上でも本体ドライヴとして認識されていることを確認してください。未確認時は、本機側のUSBケーブルを抜き差ししてください。</li> <li>● USBハブやUSB延長ケーブル経由で接続すると、動作しない場合があります。</li> </ul>
<div> <div>RR-US630</div> <div>RR-US530</div> </div>	

## いろいろな機能

**操作音を消す**

1 メニューを表示  
 2 "bEEP"を選択  
 3 "OFF"を選択

数秒  
 フォルダ/メニュー  
 押す


[◀◀ ▶▶] → [▶] (決定)  
 [◀◀ ▶▶] → [▶] (決定)

■操作音を鳴らすには⇒手順3で"On"を選択。


---


**誤操作を防止する**  
 (ホールド)

停止中や録音中などに誤ってボタンが押されても、操作を受け付けなくなります。



●ホールド中にボタンを押すと左の表示になります。



■解除するには⇒下げる。

●使用していないときは、ホールドにしておくと電池を長持ちさせることができます。(全表示消灯)

## 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



**注意**

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけません【禁止】内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく【強制】内容です。



**警告**

分解・改造しない



- 機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。

分解禁止

- 点検や修理は、販売店へご相談ください。

乗り物を運転中は、使用しない



- 周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。
- 歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。

**注意**

異常に温度が高くなるところに置かない



- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

乾電池は誤った使い方をしない



- ⊕と⊖を逆にしない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
- 加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- 乾電池は充電しない
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 長期間使用しないときは、本機に入れたままにしておかない

- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。
- 万が一液もれが起ったら、販売店にご相談ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

電池は、乳幼児の手が届くところに置かない



- 誤って飲み込んだ恐れがあります。
- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医者にご相談ください。

インサイドホン使用時は音量を上げすぎない



- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けると聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

インサイドホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する



- そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

スピーカークに磁気の影響を受けやすいもの近づけない



- スピーカークの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく動かなくなることがあります。
- スピーカークは防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。

## お手入れ

柔らかい布でふいてください。  
ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませた布でふき、後はからびきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

## 保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は・・・  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（表紙の下をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読み  
のあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

5、6ページの「故障かな!？」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

● **保証期間中は**  
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

● **保証期間を過ぎているときは**  
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理をさせていただきます。  
下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

● **修理料金**の仕組み





修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料**は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代**は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料**は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容			
製品名	ICレコーダー	お買い上げ日	年 月 日
品番			
故障の状況	できるだけ具体的に		

使いかた・お買い物などのご相談	修理に関するご相談
<p>ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター</p> <p>365日 受付時間～24時間</p> <p>電話  <b>0120-878-365</b>   携帯電話・PHS等での利用は <b>06-6907-1187</b></p> <p>FAX  <b>0120-878-236</b></p> <p><b>Help desk for foreign residents in Japan</b>          (外国人・海外仕様商品 (ツーリスト商品)等) のご相談窓口</p> <p>Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6545-8787          外国: 9:00 - 17:30 (Closed on Saturdays/Sundays/every national holidays)</p>	<p>ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口</p> <p>ナビダイヤル(全国共通番号)  <b>0570-087-087</b></p> <p>※お客様がお問い合わせより、ご住所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出着の前CNTより通話料金の目安をお知らせします。</p> <p>※携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。</p>

## 主な仕様

電源	: DC 3.0 V (単4形乾電池×2本使用)				
実用出力	: 230 mW (JEITA)				
周波数特性	: 240 Hz～5100 Hz (HQモード)				
	: 230 Hz～3400 Hz (FQ/SPモード)				
S/N比	: 36 dB (HQモード)				
出力端子					
インサイドホン	: 0.4 mW 16 Ω (M3ジャック)				
入力端子					
マイク	: 0.56 mW (M3ジャック、プラグインパワー対応)				
スピーカー	: 28 mm 丸形 8 Ω				
最大外形寸法	<b>RR-QR160</b> 35.0 (W) × 99.6 (H) × 24.0 (D) mm (JEITA)				
	<b>RR-US630</b> 35.0 (W) × 100.2 (H) × 24.0 (D) mm (JEITA)				
本体寸法	32.8 (W) × 99.3 (H) × 22.5 (D) mm				
質量	<b>RR-QR160</b> 約61 g (乾電池含む) 約38 g (乾電池含まず)				
	<b>RR-US630</b> 約64 g (乾電池含む) 約41 g (乾電池含まず)				
使用温度範囲	: 0℃～40℃				
電池持続時間 (JEITA)					
電池 (単4形・2本)	録音モード	再生時		録音時	
		RR-QR160	RR-US630	RR-QR160	RR-US630
パナソニックアルカリ 乾電池	HQモード	約10時間	約9時間	約15時間	約14時間
	FQ/SPモード	約12時間	約11時間	約20時間	約19時間

- 電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
- この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

## ＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合に、無料修理をさせていただきます。

(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本巻を添えていただきお買い上げの販売店から申しつけください。

(ロ) お買い上げの販売店に、無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口とご連絡ください。

2. ご依頼の商品の修理と故障先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口とご相談ください。無料修理をお受けにならない場合は、お近くのご相談窓口までご連絡ください。

3. 保証期間外の場合は、お近くのご相談窓口にて修理させていただきます。

4. 保証期間外でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後及び取付場所の移動、過湿、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 地震、地震  
(ニ) 火災、水害、落雷、その他天災地災及び火災、雷害、塩害、カラス等（硫黄ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷

(イ) 取扱いの誤りによる場合  
(ロ) 本巻にお買い上げの日付  
(ハ) 本巻にお買い上げの日付  
(ニ) 本巻にお買い上げの日付  
(ホ) 本巻にお買い上げの日付

5. 本巻は日本国内においてのみ有効です。

6. 本巻は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7. お近くの「ご相談窓口」は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

※ 修理メモ

※ この取扱説明書、本体に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものではありません。従ってこの保証書によって、お客様が法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」でご不明な点をお聞きください。

※ 保証期間経過後の修理は消耗品部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口		
北 海 道 地 区		
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	函館
旭川	旭川市2条通2丁目左1号 ☎(0166)31-6151	函館西
		函館市西栲葉589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

東 北 地 区					
青森	青森市第二問屋町3-7-10 (017)739-9712	岩手	盛岡市羽場13地割30-3 (019)6359-5120	山形	山形市流通センター3丁目12-2 (023)641-8100
秋田	秋田市御所野湯2丁目1-12 (018)266-2600	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 (022)387-1117	福島	福島県安達郡本宮町字南内65 (024)334-1301

首都圏地区					
栃木	宇都宮市御幸町1-94-20 ☎(028)689-2555	埼玉	桶川市赤畑2丁目4-2 ☎(048)728-8960	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	千葉	千葉市中区本郷1丁目172 ☎(043)208-6034	神奈川	横浜市中区磯子区野島2丁目3-16 ☎(045)477-9720
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	東京	東京都世田谷区宮城2丁目26-17 ☎(03)5477-9790	新潟	新潟市東区1丁目8-14 ☎(025)286-0171

中 部 地 区					
石川	石川(石川市)国野々市町稻荷3丁目80 ☎ (076)234-2683	静岡	静岡市西島765 ☎ (054)847-9000	岐阜	岐阜市本郷東元町高橋大2丁目30 ☎ (058)323-6010
富山	富山(富山市)129 ☎ (076)432-8705	名古屋	名古屋市瑞穂区堀入8-10 ☎ (052)819-0225	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
福井	福井市開発4丁目12 ☎ (0776)54-5606	岡崎	岡崎市岡町久保28 ☎ (0564)55-5719	三重	久居市森町1字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380
長野	松本市大字池田760-7 ☎ (0263)86-9209				

近 畿 地 区			
滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021	大阪	大阪府北区本庄西1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	奈良	大和郡山崎町800番地 ☎ (74)359-2770
		和歌山	和歌山市中泉499-1 ☎ (073)475-2984
		兵庫	神戸市中央区三丁/榊町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

中 国 地 区			
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0854)21-3133
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市下町327-93 ☎ (0852)22-6629
松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	岡山	岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎ (086)292-1162
		広島	広島市西区南観音8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
		山口	山口市錦崎司字錦崎司岡地44-2 ☎ (083)986-4050

四 国 地 区			
香川	高松市勸使152-2 ☎(087)868-9477	高知	南国市岡栗町中島331-1 ☎(088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

九 州 地 区			
福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815
佐賀	佐賀市湯島町2丁目8-19上深町3044 ☎ (0952)266-8181	宮崎	宮崎市本郷北大字草葉寺099-2 ☎ (0985)63-1213
長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
		大分	大分市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
		鹿兒島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (092)250-5657
		大島	名瀬市浜町10-1 ☎ (099)53-5101

沖 縄 地 区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。